

# saro®

**Návod k obsluze**

**Mikrovlnná trouba WD 900**



**Obsah:**

ÚVOD

OBSAH BALENÍ

NORMY A SMĚRNICE

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

GRIL

KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

POKYNY PRO POUŽITÍ

JAK ROZMRAZOVAT

POKYNY K PŘÍPRAVĚ JÍDLA

ČIŠTĚNÍ

PŘIPOJENÍ

LIKVIDACE OBALU

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

**ÚVOD**

***Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním stroje nebo nesprávným provozem v rozporu s informacemi uvedenými v tomto návodu k použití***

**OBSAH BALENÍ**

1 ks mikrovlnná trouba

1 ks návod k obsluze

**NORMY A SMĚRNICE**

Zařízení vyhovuje současným normám a směrnicím EU.

V případě potřeby vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

## DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze jsou označeny příslušnými symboly, která označují možná nebezpečí. Příslušné informace je třeba přečíst a dodržovat!

## TECHNICKÉ INFORMACE

Model	WD 900
Obj. č.:	288-1000
Vnitřní materiál	nerezová ocel
Vnější materiál	pozinkovaná ocel
Vnější rozměry	š 483 x h 435 x v 281 mm
Vnitřní rozměry	š 344 x h 340 x v 220 mm
Váha	13,7 kg
Objem	23 l
Připojení	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Výkon	1,4 kW
Gril	1 kW
Funkce	9 nastavitelných úrovní výkonu, funkce odmrazování, 30 minutový časovač, signál na konci cyklu

## OBEČNÉ INFORMACE

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě.

Po vybalení zařízení se ujistěte, že zařízení není viditelně poškozené.

Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej a kontaktujte svého prodejce.

Před připojením mikrovlnné trouby se ujistěte, že typ proudu uvedený na typovém štítku odpovídá vašemu síťovému napájení.

V případě poruchy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a informujte svého prodejce. Opravu provede originálními náhradními díly.

Výrobce / prodejce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu k obsluze.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mikrovlnná trouba se smí používat pouze k určenému účelu (ohřev a vaření potravin). Nesprávné použití může způsobit poškození a vést ke ztrátě záruky.

Umístěte mikrovlnnou troubu na stabilní, rovný povrch, ne blízko plynové nebo elektrické trouby. Trouba musí mít dostatečně volný prostor pro větrání. Vždy ponechte 15 cm prostoru nad troubou, 10 cm vzadu a 5 cm na každé straně. Nikdy zakrývejte větrací mřížky ani neodstraňujte nožičky.

Na jednotku nic nepokládejte.

Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.

Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel.

Kabel nesmí viset přes rohy stolu nebo přes ostré hrany.

Kabel pravidelně kontrolujte. Pokud je poškozen, musí být nahrazen kvalifikovaným technikem.

Vždy se vyvarujte kontaktu vody s kabelem, zástrčkou nebo zásuvkou.

Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud uvnitř nejsou potraviny.

V troubě nesmažte jídlo.  
 Nepoužívejte spotřebič venku.  
 Během provozu nepohybujte mikrovlnnou troubou.  
 Mikrovlnnou troubu používejte, pouze pokud je otočný talíř uvnitř spotřebiče.  
 Během provozu může být povrch přístroje horký. Na jednotku nic nepokládejte.  
 Neumisťujte do trouby uzavřené obaly (např. s hotovým jídlem) nebo uzavřené plastové sáčky (např. se zmrazenou zeleninou)  
 Odstraňte kovové nebo jiné předměty, víčka, fólie, které obsahují kov.  
 Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.  
**VAROVÁNÍ:** Do trouby neumisťujte talíře, misky atd. s kovovými hranami nebo zlatem a stříbrem.  
 Nedávejte do trouby na usušení žádné papírové předměty ani oděvy.  
 Pokud troubu nepoužíváte, nenechávejte uvnitř žádné předměty.  
 Nikdy neodstraňujte vnější kryt. Hrozí ohrožení života!  
 Lidé s kardiostimulátorem by se měli poradit se svým lékařem před prvním použitím mikrovlnné trouby, zda je to pro ně bezpečné.  
 Nepřipojujte jiná zařízení ke stejné zásuvce.  
 Mikrovlnná trouba by měla být pravidelně čistěna a jakékoli zbytky jídla by měly být odstraněny.  
 Před čištěním odpojte spotřebič od sítě.  
 Na čištění nepoužívejte chemické látky ani silné čisticí prostředky.  
 Pokud se do větracích otvorů dostane voda nebo jídlo, odpojte zařízení ze sítě a kontaktujte svého prodejce.

## GRIL

Otáčejte ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček až na funkci gril. Funkce gril je zvláště užitečná pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebab, klobásy nebo kousky kuřecího masa. Je také vhodná pro vaření sendvičů.

## KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

Toto vaření kombinuje mikrovlnné vaření s možností grilování.  
 Je rozděleno do tří úrovní s různými kombinacemi nastavení výkonu, jak můžete vidět v následující tabulce. Toto je zvláště vhodné pro některé potraviny a kulinářské operace.

	Gril %	Mikrovlnná trouba %	Použití
<b>1 Vysoká</b>		100 %	Rychlý ohřev
<b>2 Středně vysoká</b>		81 %	Středně vysoký ohřev, např.: vaření masa
<b>3 Střední</b>		58 %	Střední ohřev
<b>4 Rozmrazování</b>		36 %	Rozmrazování
<b>5 Nízká</b>		18 %	
<b>6 Gril</b>	100 %		Grilování a zapékání sýru
<b>7 Kombi 1</b>	70 %		Rozmrazování a lehké opékání
<b>8 Kombi 2</b>	51 %		Vaření a opékání
<b>9 Kombi 3</b>	33 %		Vaření a gril

## POKYNY PRO POUŽITÍ

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii a očistěte zařízení vlhkým hadříkem. Vše dobře osušte.

Pečlivě zkontrolujte spotřebič, zda není poškozen. Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Ujistěte se, že se dveře správně zavírají, že nejsou zdeformované.

Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Vložte jídlo na otočný talíř. Spotřebič se bez tohoto otočného talíře nesmí používat.

Zavřete dveře.

Pomocí ovládacího knoflíku vyberte požadovanou úroveň výkonu (viz výše).

Nastavte časovač na správnou dobu vaření.

Pokud je doba vaření kratší než 5 minut, otočte časovač na dobu delší než 5 minut a pak zpět na požadovaný čas.

Mikrovlnná trouba se nyní spustí.

**POZOR:** Pokud vyndáte jídlo z trouby dříve než uplyne čas ohřevu, který jste nastavili, vždy vraťte časovač na pozici 0.

**POZOR:**

Olej a tuk: Nikdy neohřívejte olej ani tuky na smažení, může to vést k přehřátí a požáru.

Před ohříváním vyjměte jídlo z fólie nebo kovových nádob.

Kombinovaná mikrovlnná trouba a gril

- Rozmrazování 70% a mikrovlnné 30% (COMBI 1), lehké opékání, gratinování (ryby, brambory)
- Kombinace grilu 51% a mikrovlnné trouby 49% (COMBI 2) pečení a zapékání.
- Kombinace grilu 33% a mikrovlnné 67% (COMBI 3) vaření a grilování (např. drůbež)

## JAK ROZMRAZOVAT

Chcete-li rozmrazit jídlo, vyberte buď STŘEDNĚ NÍZKOU (36%) nebo NÍZKOU (18%) úroveň výkonu.

## POKYNY K PŘÍPRAVĚ JÍDLA

- Kovové nádoby není vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
- Kulaté nebo oválné nádoby je vhodnější než hranaté nebo podlouhlé tvary nádobí, protože se v nich jídlo lépe ohřívá.
- Odstraňte všechny uzávěry a víka ze sklenic a jiných nádob před ohřevem potravin. V uzavřených nádobách se může vytvořit tlak a ten může způsobit explozi.
- Chcete-li dosáhnout rovnoměrného výsledku ohřátí, zamíchejte nebo otočte jídlo během ohřevu.
- Potraviny s vysokým obsahem tuku nebo cukru (ovocné koláče, plněné pečivo atd.) vyžadují kratší dobu vaření a měly by být během vaření neustále kontrolovány. Přehřátí může vést k požáru.
- Velikost a tvar jídla ovlivňuje čas vaření. Pokud chcete připravit více než jednu porce stejného jídla, ujistěte se, že jsou porce přibližně stejné velikosti.
- Během zahřívání / vaření zakryjte jídlo, abyste zabránili rozstříku a dosáhli rovnoměrného vaření.

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním mikrovlnné trouby vypojte spotřebič ze zásuvky.

Mikrovlnnou troubu pečlivě očistěte teplým, vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Místo mezi dvířky a spotřebičem pravidelně čistěte.

Otočný talíř a gril občas očistěte horkou vodou.

Všechno pečlivě osušte měkkým hadříkem.

## **UPOZORNĚNÍ:**

Nepoužívejte ostré předměty ani abrazivní, amoniakální nebo kyselé čisticí prostředky.

## **PŘIPOJENÍ**

Připojte zařízení pouze k uzemněné bezpečnostní zásuvce s připojením 230 V.  
Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí a frekvence napájení odpovídá informacím na typovém štítku! Jiná napětí mohou vést k přehřátí zařízení!

## **LIKVIDACE OBALU**

Obalové materiály odpovídajícím způsobem oddělte a vraťte je na sběrná místa určená k recyklaci a environmentálnímu bydlení

## **LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ**

Spotřebič řádně zlikvidujte na sběrném místě pro elektrické spotřebiče. Elektrické spotřebiče nepatří do domácího odpadu.

