

# saro®

## Návod k obsluze

### Plotna na palačinky MERLE model 443-1080



## OBSAH BALENÍ

1 ks plotna na palačinky  
1 ks návod k použití  
1 ks stěrka

## NORMY A SMĚRNICE

Zařízení vyhovuje současným normám a směrnicím EU.  
V případě potřeby vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

## TECHNICKÉ INFORMACE

Model	MERLE
Materiál	nerezová ocel
Materiál, plotna	litina
rozměry (mm)	š 450 x h 490 x v 235
Průměr plotny	400 mm
Připojení (V / Ph. / Hz / kW)	230 / 1 / 50 / 3
Teplotní rozsah (° C)	+50 / +300
váha	14

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



### POZOR!

Tento symbol označuje nebezpečí, která mohou vést ke zranění.  
Je nezbytné, abyste striktně dodržovaly pokyny bezpečnosti práce a byli obzvláště opatrní.



### VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění nebo smrt!



### VAROVÁNÍ: HORKÝ POVRCH - Nebezpečí popálení!

Tento symbol označuje horký povrch zařízení během provozu a poté. Při ignorování hrozí nebezpečí popálení!

## **OBEČNÉ INFORMACE**

Před prvním uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte zde uvedené informace.

Tento návod k obsluze uschovejte v blízkosti zařízení.

Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

Pokud nebudete dodržovat tyto provozní pokyny, již nebude zaručena bezpečnost zařízení.

Při předávání zařízení třetím stranám musí být poskytnuty tyto provozní pokyny.

Před prvním použitím, zařízení pečlivě vyčistěte.

Jakmile zařízení vybalíte, zkontrolujte, zda je bez závad. Pokud by bylo cokoliv poškozeno, kontaktujte svého prodejce.

Uchovávejte obal zařízení. Zařízení lze bezpečně přepravovat pouze v originálním balení.

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a dodržujte zde uvedené informace.

Nesprávná obsluha a nesprávná manipulace mohou vést k poruchám zařízení a zranění uživatele.

Zajistěte rovný, suchý a neklouzavý povrch.

Během používání jednotkou nepohybujte.

Neumísťujte jednotku na horký povrch.

Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany a držte jej mimo horké předměty.

Kabel pravidelně kontrolujte. Pokud je poškozen, musí být nahrazen kvalifikovaným technikem.

Nedotýkejte se zařízení, kabelu a zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.

Během používání nenechávejte jednotku bez dozoru.

Během používání musí být kolem jednotky na všech stranách bezpečná vzdálenost 10-20 cm, aby se dosáhlo dostatečné cirkulace vzduchu.

Chraňte zařízení před vlhkostí.

Nepoužívejte zařízení venku, za deště!

Před každým čištěním, nebo při nepoužívání zařízení, odpojte zástrčku ze zásuvky.

Zařízení používejte pouze k přípravě čerstvých palačinek.

Používejte pouze originální díly určené k provozu zařízení.

Kabel po použití nenavíjejte kolem jednotky. Zařízení může být stále horké!

V případě poruchy nebo závady přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel. Kontaktujte svého prodejce, opravu provede s originálními náhradními díly.

## **PŘIPOJENÍ**

Před připojením zařízení se ujistěte, že typ proudu uvedený na typovém štítku odpovídá vašemu síťovému napájení.

## **VAROVÁNÍ !!!**

### **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

Neumísťujte zařízení do blízkosti hořlavých materiálů nebo kapalin! Na všech stranách musí být dodržena dostatečná vzdálenost!

### **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen.

Poškozené zařízení se nesmí používat! V takovém případě kontaktujte svého odborného prodejce!

Před připojením k síti zkontrolujte, zda typ proudu a síťové napětí odpovídají údajům na typovém štítku zařízení.

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely.

Nedotýkejte se zařízení, kabelu a zástrčky mokřýma, nebo vlhkýma rukama.

Zařízení nesmí být ponořeno do vody nebo jiných tekutin. Pokud přesto zařízení spadne do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení před opětovným použitím zkontrolovat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Poškozené zařízení se nesmí používat! V takovém případě odpojte zařízení od napájení a obraťte se na svého odborného prodejce!

Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevřít nebo opravit.

### **VAROVÁNÍ: HORKÝ POVRCH! Nebezpečí popálení!**

Některé součásti zařízení se během provozu velmi zahřívají! Při dotyku těchto částí existuje riziko popálení.

## **PROVOZ**

Plotnu připojte k napájení a postavte na dostatečně stabilní povrch. Těsto byste již měli mít připravené.

Nastavte teplotu na regulátoru teploty. Teplotu můžete nastavit v rozsahu +50 až +300 °C. Vezměte prosím na vědomí, že je možná odchylka od nastavené teploty + - 5%.

Plotna je opatřena speciální nepřilnavou vrstvou. Přesto doporučujeme používat rostlinné tuky. Při mazání používejte pouze tuky, které odolávají vznikajícím teplotám.

Zapněte zařízení!

Nyní se jednotka zahřívá na nastavenou teplotu.

Nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty, mohlo by dojít k poškození nepřilnavé vrstvy.

## **ČIŠTĚNÍ**

**POZOR:** Před čištěním odpojte plotnu od napájení.

Před čištěním se ujistěte, že plotna dostatečně vychladla.

Nikdy nečistěte desku ostrými, nebo hrubými předměty, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Tělo zařízení a plotnu čistěte výhradně vlhkým čistým hadříkem. Nikdy nepoužívejte mokřý hadřík. Voda by mohla proniknout do zařízení a způsobit elektrický zkrat.

Pokud do zařízení náhodně vnikla voda, plotnu nepoužívejte a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

## **LIKVIDACE OBALU**

Obalové materiály odpovídajícím způsobem oddělte a vraťte je na sběrná místa určená k recyklaci a environmentálnímu bydlení

## **LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ**

Spotřebič řádně zlikvidujte na sběrném místě pro elektrické spotřebiče. Elektrické spotřebiče nepatří do domácího odpadu.

